Forelesning - 11.03.22

FYS009-G 21H - Fysikk realfagskurs

Kapittel 12 - Elektrisitet

Forelesningene dekker i hovedsak boken *Rom-Stoff-Tid - Fysikk forkurs* fra Cappelen Damm. I tillegg til teorien gjennomgåes det endel simuleringer og regnede eksempler. De fleste eksemplene er orientert etter oppgaver fra boka, men også andre oppgaver og problemstillinger kan taes opp.

Repetisjon

Boka: side 308-321.

- Elektriske krefter og ladninger
- Elektrisk spenning og arbeid
- Elektrisk strøm
- Kirchhoffs lover

Regnet: Oppgave 12.10

Regnet: Oppgave 12.308

Sammenhenger mellom strøm og spenning

Boka: side 321-327.

- Resistans
- · Ohms lov
- Ledere og isolatorer

Regnet: Eksempel 12.7

Regnet: Eksempel 12.8

Regnet: Eksempel 12.9

Regnet: Eksempel 12.10

Regnet: Oppgave 12.320

Regnet: Oppgave 12.329

Elektriske kretser

Boka: side 328-331.

Kobling av motstander i kretser. Resultantresistans ved:

- Seriekoblinger
- Parallellkoblinger

Regnet: Eksempel 12.11

Regnet: Eksempel 12.12

Nyttig simulering for å konstruere elektriske kretser:

Link: Simulering - Elektriske kretser

Oppgave 12.10

Ved elektrolyse av aluminium kreves det 40 millioner coulomb for å felle ut 3.7 kg Al. Hva må strømmen til elektrolysekaret være hvis utfellingen skal skje i løpet av 1 minutt?

Løsning:

Vi setter

$$I = \frac{q}{t} = \frac{40 \cdot 10^6 \text{ C}}{60 \text{ s}} = 0.67 \cdot 10^6 \text{ A} = 0.67 \text{ MA}$$

Dette er en abnorm strømstyrke. Vanligvis regnes strømstyrker på omlag 1 ampere for å være potensielt dødelige.

LØST OPPGAVE 12.308


12.308

I en krets er en lampe koplet i serie med en spenningskilde med polspenningen 16 V og en parallellkopling. Parallellkoplingen består av to greiner. I den ene greina er det to like lamper, og i den andre greina står det en liten motor. Over motoren er det koplet et voltmeter som viser 5,0 V. Den lampen som står alene er ikke lik de to andre.

- a) Lag en kretstegning
- b) Hva er spenningen over hver av de tre lampene?

Løsning:

a) Kretsen er vist på figuren nedenfor. Vi har kalt lampene for L₁, L₂ og L₃ og motoren for M. Lampene L₂ og L₃ er like.



b) Spenningen over parallellkoplingen er lik spenningen over hver av greinene, altså lik spenningen $U_{\rm M}=5,0~{\rm V}$. Kirchhoffs 2. lov gir da

$$U_{p} = U_{L_{1}} + U_{M}$$

$$U_{L_{1}} = U_{p} - U_{M}$$

$$= 16 \text{ V} - 5,0 \text{ V} = 11 \text{ V}$$

Spenningen over de to lampene L_2 og L_3 er like og til sammen lik spenningen over parallellkoplingen.

Vi setter
$$U_{L_1} = U_{L_2} = U_L$$
. Da er altså

$$2U_{L} = U_{M}$$

$$U_{L} = \frac{U_{M}}{2}$$

$$= \frac{5.0 \text{ V}}{2} = 2.5 \text{ V}$$


LØST OPPGAVE 12.320

12.320

- a) Hva sier Ohms lov?
- b) Vi skal finne sammenhørende verdier mellom strømmen *I* gjennom en motstand M og spenningen *U* over motstanden. Til dette kan vi bruke en av koplingene nedenfor.

Hvilken kopling skal vi bruke?

Hva er galt med de andre koplingene?



c) Tabellen viser sammenhørende verdier av spenningen U og strømmen I når vi bruker den riktige koplingen.

U/V	10	22	34	40	49
//A	0,80	1,75	2,65	3,15	3,90

Tegn en graf som viser strømmen som funksjon av spenningen.

Bruk grafen til å bestemme resistansen i motstanden M.

Bruk gjerne et digitalt hjelpemiddel.


Løsning:

- a) Ohms lov sier at spenningen over en leder er proporsjonal med strømmen gjennom lederen. Loven gjelder bare for noen bestemte typer ledere.
- b) Vi skal bruke kopling 2. Der er voltmeteret koplet parallelt med komponenten M slik at spenningen over M er lik spenningen over voltmeteret. Amperemeteret er koplet i serie med M slik at strømmen gjennom amperemeteret er lik strømmen gjennom M. (Det siste

forutsetter at strømmen gjennom voltmeteret er neglisjerbar.)

Feilen med kopling 1 er at amperemeteret er koplet parallelt med M og at voltmeteret er koplet i serie. I kopling 3 er feilen at voltmeteret koplet i serie med M.

c) Grafen nedenfor viser strømmen som funksjon av spenningen.



Vi ser at en rett linje gjennom origo passer godt med de gitte dataene. Strøm og spenning er altså – med god tilnærming – proporsjonale, og Ohms lov gjelder. Da kan vi finne funksjonsuttrykket for *I*-grafen:

$$U = RI$$

$$I = \frac{1}{R}U$$

Vi ser av funksjonsuttrykket at stigningstallet til grafen er 1/R. Av figuren ser vi at regresjons-programmet har beregnet stigningstallet til $0,0790\Omega^{-1}$.

Vi får:


$$\frac{1}{R} = 0,0790 \,\Omega^{-1}$$

$$R = \frac{1}{0,0790 \,\Omega^{-1}} = 12,65 \,\Omega = \underline{13 \,\Omega}$$

LØST OPPGAVE 12.329

12.329

I kretsen er det gjort én spenningsmåling, og vi har funnet at $U_{bc} = 4.0 \text{ V}$.



- a) Finn alle strømmene.
- b) Finn spenningen over hver av motstandene.
- c) Vis at batteriet har polspenningen 10 V.

Løsning:

Vi bruker opplysningene og symbolene på figuren i oppgaven.

a) Vi omformulerer definisjonslikningen for resistans $R = \frac{U}{I}$ og får: U = RI og $I = \frac{U}{R}$. Da får vi

$$I_1 = \frac{U_{bc}}{R_{bc}}$$

= $\frac{4.0 \text{ V}}{20 \Omega} = 0,2000 \text{ A} = \underline{0,20 \text{ A}}$

Spenningen $U_{df} = U_{bc}$ fordi greinene bc og df er koplet i parallell. Da får vi

$$I_2 = \frac{U_{df}}{R_{df}}$$

$$= \frac{4,0 \text{ V}}{4,0 \Omega + 6,0 \Omega} = 0,4000 \text{ A} = \underline{0,40 \text{ A}}$$

Så bruker vi Kirchhoffs 1. lov i forgreiningspunktet a og får

$$I_0 = I_1 + I_2$$

= 0,2000 A + 0,4000 A = 0,6000 A = 0,60 A

 I_0 er også strømmen gjennom begge 5,0 Ω -motstandene og gjennom batteriet.

b) Vi bruker likningen U = RI og får etter tur spenningene

$$\begin{split} U_{gf} &= U_{ab} = RI_0 \\ &= 5,0 \ \Omega \cdot 0,6000 \ A = \underline{3,0 \ V} \\ U_{de} &= RI_2 \\ &= 4,0 \ \Omega \cdot 0,4000 \ A = \underline{1,6 \ V} \\ U_{ef} &= RI_2 \\ &= 6,0 \ \Omega \cdot 0,4000 \ A = 2,4 \ V \end{split}$$


Dessuten er spenningen U_{bc} oppgitt i oppgaven til $\underline{4,0 \text{ V}}$.


c) Vi bruker Kirchhoffs 2. lov og får

$$U_{p} = U_{ab} + U_{bc} + U_{fg}$$


= 3,0 V + 4,0 V + 3,0 V = 10 V

Elektrisk strøm I og elektrisk spenning U







Enkle kretser: Voltmeter, amperemeter og lyspære




Ohms lov







9-14




Seriekoblinger







9-19



Parallellkoblinger





9-21 9-22

Generelle kretser

